MARS GAMING

GAMERS UNIVERSE



MCPU-LCDPRO

EN User manual, ES Manual de usuario / PT Manual do Usuário / FR Manuel de l'Utilisateur / IT Manuale d'uso / DE Benutzerhandbuch / PL Instrukcja obsługi / NL Gebruikershandleiding / دليل المستخدم

INTEL 1851/1700/1200/1156/1155/1151/ 1150/1366

INTEL 1851/1700/1200/1156/1155/1151/1150/1366

AMD AM5/AM4

AMD AM5/AM4



LIGHTING CONNECTION

Conexión de iluminación / Conexão de iluminação / Commissione dell'illuminazione / Connexion d'éclairage / Beleuchtungsanschluss / Połączenie z oświetleniem / Verlichtingsaansluiting / توصيل الإضاءة

A. AUTO-ARGB LIGHTING

LIGHTING CONNECTION

Conexión de iluminación / Conexão de iluminação / Commissione dell'illuminazione / Connexion d'éclairage / Beleuchtungsanschluss / Połączenie z oświetleniem / Verlichtingsaansluiting / توصيل الإضاءة

B. ARGB LIGHTING CONTROL



DISPLAY & FAN CONNECTION

Conexión de display y ventilador / Ligação de display e ventilador / Collegamento display e ventola / Connexion de l'écran et du ventilateur / Display- und Lüfteranschluss / Złącze wyświetlacza i wentylatora / Display- en ventilatoraansluiting / توصيل الشاشة والمروحة

NOISE REDUCTION ADAPTER (OPTIONAL)

Adaptador de reducción de ruido / Adaptador de redução de ruído / Adattatore per la riduzione del rumore / Rauschreduzierungsadapter / Adapter redukujący hałas / Adapter voor ruisonderdrukking / محول تقليل الضوضاء

EN

Lighting
MAINBOARD ARGB Lighting Mode
A. 12VHDR Control Lighting Mode
Connect the ARGB connector to controller is compatible with 5 pin ARGB lighting fabric, Make sure 5 pin ARGB lighting fabric is compatible with your motherboard before purchasing, Some motherboard companies may get damaged, If you have doubts about the compatibility, please contact your motherboard manufacturer, Do not hesitate to connect before turning on the computer for testing.

Monitor display
1. Connect the 6 pin cable to the F-USB connector on the motherboard (optional).
2. Download the application from www.marsgaming.es in the support section and install it on your computer (optional).
3. Connect the USB connector to the motherboard.

Noise reduction adapter cable (optional)
The adapter limits the fan speed to 1900 RPM, effectively reducing noise without the need for MOS settings or additional accessories.

Fan
Connect the 4 pin PWM cable to the motherboard's CPU_FAN connector, Make sure the fan is correctly connected, Incorrect connection may cause the fan to malfunction.

Safety Recommendations and Reminders
Please read the following safety tips before installing the equipment while installing the computer.
Please turn the computer's power cable before installation.
Protect your hands and fingers from scratches when installing the heatsink.
Please ensure the processor is socket is compatible with the cooler.
Please ensure the heatsink is properly installed.
Please check that the heatsink is not excessive, Excessive force can excess the dissipation capacity.
Please ensure that the fan clips are anchors until tight, do not apply excessive force.
Please ensure that the fan connector cable have been fully connected, Do not use the power supply to power the processor and the rest of the system, Please ensure that the power supply can provide sufficient power to the system.
Please ensure that the power supply can provide sufficient power to the system.
Do not touch the wiring or install materials that are not included in the package.
Do not add screws, washers or any other components that are not included in the packaging, If you need help installing the product, please do not hesitate to contact us.
Please remember, if you notice any damage to the product, please contact us immediately, Failure to follow these instructions may result in service immediately, Failure to follow these instructions may result in service immediately.

Troubleshooting
- High processor temperature: Check if the thermal paste is in good condition, Check if the heatsink is properly fixed, Check if the installation of the pathway is correct and that there is no leakage, Check the processor surface and the base of the cooler, Ensure the screws of the fan screws to the motherboard are tightened by the screws.

ES

Iluminación
A. Modo de iluminación ARGB sincronizada
Conecte el conector ARGB al controlador compatible con tela de iluminación ARGB de 5 pines, Asegúrese de que la tela de iluminación ARGB de 5 pines sea compatible con su placa base antes de comprar, Algunas empresas de placas base pueden resultar dañadas, Si tiene dudas sobre la compatibilidad, comuníquese con el fabricante de su placa base, No dude en conectar antes de encender el ordenador para probarlo.

Pantalla de monitorización
1. Conecte el cable de 6 pines al conector F-USB de la placa base (opcional).
2. Descargue la aplicación desde www.marsgaming.es dentro del apartado de soporte e instálela en su ordenador (opcional).
3. Conecte el conector USB a la placa base.

Cable adaptador de reducción de ruido (opcional)
El adaptador limita la velocidad del ventilador a 1900 RPM, reduciendo eficazmente el ruido sin necesidad de configuraciones MOS ni accesorios adicionales.

Ventilador
Conecte el cable PWM de 4 pines al conector CPU_FAN de la placa base, Asegúrese de que el ventilador esté conectado correctamente, Una conexión incorrecta puede provocar un mal funcionamiento del ventilador.

Recomendaciones y advertencias de seguridad
Lea los siguientes consejos de seguridad antes de instalar el equipo mientras monta el ordenador.
Desenchufe el cable de alimentación del ordenador antes de instalarlo.
Proteja sus manos y dedos de arañazos al instalar el disipador de calor.
Asegúrese de que el procesador es compatible con el disipador.
Asegúrese de instalar correctamente el disipador de calor.
Compruebe que el disipador de calor no sea excesivo, Un exceso de fuerza puede superar la capacidad de disipación.
Asegúrese de que los clips del ventilador estén anclados hasta que estén bien sujetos, no aplique demasiada fuerza.
Asegúrese de que el cable del conector del ventilador esté completamente conectado, No utilice la fuente de alimentación para alimentar el procesador y el resto del sistema, Asegúrese de que la fuente de alimentación pueda suministrar suficiente energía al sistema.
Asegúrese de que la fuente de alimentación pueda suministrar suficiente energía al sistema.
No toque el cableado ni instale materiales que no estén incluidos en el paquete.
No añada tornillos, arandelas ni ningún otro componente que no esté incluido en el paquete, Si necesita ayuda para instalar el producto, no dude en ponerse en contacto con nosotros.
Recuerde que, si observa algún daño en el producto, póngase en contacto con nosotros inmediatamente, El incumplimiento de estas instrucciones puede dar lugar a un servicio inmediato, El incumplimiento de estas instrucciones puede dar lugar a un servicio inmediato.

Solución de problemas
- Alta temperatura del procesador: Compruebe si la pasta térmica está en buen estado, Compruebe si el disipador de calor está bien fijado, Compruebe si la instalación de la vía de agua es correcta y que no hay ningún escape, Compruebe la superficie del procesador y la base del disipador, Asegúrese de que los tornillos del ventilador estén bien apretados con los tornillos.

PT

Iluminação
A. Modo de iluminação ARGB sincronizada
Ligue o conector ARGB ao controlador compatível com tecido de iluminação ARGB de 5 pinos, Certifique-se de que o conector ARGB de 5 pinos é compatível com a sua placa-mãe antes de comprar, Algumas empresas de placas-mãe podem ficar danificadas, Se tiver dúvidas sobre a compatibilidade, contacte o fabricante da sua placa-mãe, Não hesite em ligar antes de ligar o computador para o testar.

Monitorização do Tela
1. Ligue o cabo de 6 pinos ao conetor F-USB da motherboard (opcional).
2. Descarregue a aplicação em www.marsgaming.es dentro da secção de suporte e instale-a no seu computador (opcional).
3. Ligue o conetor USB à motherboard.

Cabo adaptador de redução de ruído (opcional)
Este adaptador limita a velocidade máxima do ventoinha a 1900 RPM, reduzindo eficazmente o ruído sem necessidade de configurar a MOS ou de acessórios adicionais.

Ventoinha
Ligue o cabo PWM de 4 pinos ao conetor CPU_FAN da motherboard, Certifique-se de que a ventoinha está corretamente ligada, Uma ligação incorreta pode causar o mau funcionamento da ventoinha.

Recomendações e lembretes de segurança
Leia as seguintes dicas de segurança antes de instalar o equipamento enquanto monta o computador.
Desligue o cabo de alimentação do computador antes de o instalar.
Proteja as mãos e os dedos de arranhões ao instalar o dissipador de calor.
Certifique-se de que o processador é compatível com o dissipador de calor.
Certifique-se de que instala corretamente o dissipador de calor.
Verifique se o dissipador de calor não é excessivo, O excesso de força pode exceder a capacidade de dissipação.
Certifique-se de que os clips da ventoinha estão ancorados até ficarem bem apertados, não aplique demasiada força.
Certifique-se de que o cabo do conetor da ventoinha está totalmente ligado, Não utilize a fonte de alimentação para alimentar o processador e o resto do sistema, Certifique-se de que a fonte de alimentação pode fornecer energia suficiente ao sistema.
Certifique-se de que a fonte de alimentação pode fornecer energia suficiente ao sistema.
Não toque na cablagem nem instale materiais que não estejam incluídos na embalagem.
Não adicione parafusos, anilhas nem quaisquer outros componentes que não estejam incluídos na embalagem, Se precisar de ajuda para instalar o produto, não hesite em contactar-nos.
Lembre-se, se notar algum dano no produto, contacte-nos imediatamente, O incumprimento destas instruções pode resultar em assistência imediata, O incumprimento destas instruções pode resultar em assistência imediata.

Resolução de problemas
- Temperatura elevada do processador: Verifique se a pasta térmica está em boas condições, Verifique se o dissipador de calor está bem fixo, Verifique se a instalação do caminho está correta e se não há fugas, Verifique a superfície do processador e a base do dissipador de calor, Certifique-se de que os parafusos do ventilador estão apertados com os parafusos.

FR

Éclairage
A. Mode d'éclairage ARGB synchronisé
Connectez le connecteur ARGB au contrôleur compatible avec le tissu d'éclairage ARGB à 5 broches, Assurez-vous que votre carte mère est compatible avec le tissu d'éclairage ARGB à 5 broches avant de l'acheter, Certaines sociétés de cartes mères peuvent être endommagées, Si vous avez des doutes quant à la compatibilité, veuillez contacter le fabricant de votre carte mère, N'hésitez pas à vous connecter avant de mettre votre ordinateur sous tension pour le tester.

Écran de surveillance
1. Connectez le câble 6 broches au connecteur F-USB de la carte mère, (facultatif).
2. Téléchargez l'application sur www.marsgaming.es dans la section support et installez-la sur votre ordinateur, (facultatif).
3. Connectez le connecteur USB à la carte mère.

Câble adaptateur de réduction du bruit (en option)
L'adaptateur limite la vitesse du ventilateur à 1900 tr/min, réduisant efficacement le bruit sans nécessiter de réglages MOS ni d'accessoires supplémentaires.

Ventilateur
Connectez le câble PWM à 4 broches au connecteur CPU_FAN de la carte mère, Assurez-vous que le ventilateur est correctement connecté, Une connexion incorrecte peut entraîner un dysfonctionnement du ventilateur.

Recommandations et rappels de sécurité
Veuillez lire les conseils de sécurité suivants avant d'installer l'équipement lors de l'assemblage de l'ordinateur.
Débranchez le câble d'alimentation de l'ordinateur avant de l'installer.
Protégez vos mains et vos doigts des rayures lors de l'installation du dissipateur thermique.
Assurez-vous que le processeur est compatible avec le dissipateur thermique.
Veuillez vous assurer que le dissipateur thermique est correctement installé.
Vérifiez que le dissipateur thermique ne possède pas d'excès de pâte thermique, car cela pourrait réduire la capacité de dissipation.
Assurez-vous que les clips du ventilateur sont bien fixés, n'appliquez pas une force excessive.
Assurez-vous que le câble d'alimentation du ventilateur est branché à l'intérieur afin d'éviter tout dysfonctionnement du ventilateur causé par une température optimale.
Assurez-vous que l'alimentation est correctement prise en soi, Ne pas utiliser l'alimentation pour alimenter le processeur et le reste du système, Assurez-vous que l'alimentation est capable de fournir une puissance suffisante au système.
Assurez-vous que l'alimentation est capable de fournir une puissance suffisante au système.
Ne touchez pas le câblage et n'installez pas de matériaux qui ne sont pas inclus dans l'emballage.
N'ajoutez pas de vis, de rondelles ou d'autres composants qui ne sont pas inclus dans l'emballage, Si vous avez besoin d'aide pour installer le produit, n'hésitez pas à nous contacter : atsilkenbiomega.es / +34945124068

IT

Illuminazione
A. Modalità di illuminazione ARGB sincronizzata
Collegare il connettore ARGB al controller compatibile con il tessuto di illuminazione ARGB a 5 pin, Assicurarsi che la scheda madre sia compatibile con il tessuto di illuminazione ARGB a 5 pin prima dell'acquisto, Alcune aziende di schede madri potrebbero subire danni, In caso di dubbi sulla compatibilità, contattare il produttore della scheda madre, Non esitare a connettersi prima di accendere il computer per testarlo.

Monitoraggio del display
1. Collegare il cavo a 6 pin al connettore F-USB della scheda madre (opzionale).
2. Scaricare l'applicazione da www.marsgaming.es nella sezione supporto e installarla sul computer (opzionale).
3. Collegare il connettore USB alla scheda madre.

Cavo adattatore per la riduzione del rumore (opzionale)
L'adattatore limita la velocità della ventola a 1900 RPM, riducendo efficacemente il rumore senza la necessità di configurare il MOS o di accessori aggiuntivi.

Ventola
Collegare il cavo PWM a 4 pin al connettore CPU_FAN della scheda madre, Assicurarsi che la ventola sia collegata correttamente, Un collegamento errato può causare il malfunzionamento della ventola.

Raccomandazioni e promemoria di sicurezza
Leggere i seguenti suggerimenti di sicurezza prima di installare l'apparecchiatura durante l'assemblaggio del computer.
Scollegare il cavo di alimentazione del computer prima di installarlo.
Proteggere le mani e le dita da graffi durante l'installazione del dissipatore di calore.
Assicurarsi che il processore sia compatibile con il dissipatore di calore.
Assicurarsi che il dissipatore di calore sia installato correttamente.
Verificare che il dissipatore di calore non sia eccessivo, Una forza eccessiva può superare la capacità di dissipazione.
Assicurarsi che i morsetti della ventola siano ancorati fino a quando non sono ben stretti, non applicare una forza eccessiva.
Assicurarsi che il cavo del connettore della ventola sia stato completamente collegato, Non utilizzare l'alimentatore per alimentare il processore e il resto del sistema, Assicurarsi che l'alimentatore sia in grado di fornire una potenza sufficiente al sistema.
Assicurarsi che l'alimentatore sia in grado di fornire una potenza sufficiente al sistema.
Non toccare il cablaggio o installare materiali non inclusi nella confezione.
Non aggiungere viti, rondelle o altri componenti non inclusi nella confezione, Se avete bisogno di aiuto per installare il prodotto, non esitate a contattarci.
Ricordate che, se notate danni al prodotto, contattateci immediatamente, La mancata osservanza di queste istruzioni può comportare un intervento immediato, La mancata osservanza di queste istruzioni può comportare un intervento immediato.

Risoluzione dei problemi
- Temperatura elevata del processore: Verificare che la pasta termica sia in buone condizioni, Verificare che il dissipatore di calore sia fissato correttamente, Verificare che l'installazione del percorso sia corretta e che non vi siano perdite, Controllare la superficie del processore e la base del dissipatore di calore, Assicurarsi che le viti della ventola siano serrate a fondo con le viti.

DE

Beleuchtung
A. Synchronisierter ARGB-Beleuchtungsmodus
Verbinden Sie den ARGB-Anschluss mit dem kompatiblen ARGB-Beleuchtungsstoff mit 5 Pins, Stellen Sie vor dem Kauf sicher, dass Ihr Mainboard mit dem ARGB-Beleuchtungsstoff mit 5 Pins kompatibel ist, Einige Mainboard-Hersteller können dadurch beschädigt werden, Wenn Sie sich nicht sicher sind, wenden Sie sich an den Hersteller Ihres Mainboards, Zögern Sie nicht, vor dem Einschalten des Computers eine Verbindung herzustellen, um ihn zu testen.

Überwachungsanzeige
1. Verbinden Sie das 6-polige Kabel mit dem F-USB-Anschluss auf dem Mainboard (optional).
2. Laden Sie die App von www.marsgaming.es im Supportbereich herunter und installieren Sie sie auf Ihrem Computer (optional).
3. Verbinden Sie den USB-Anschluss mit dem Mainboard.

Adapterkabel zur Geräuschreduzierung (optional)
Der Adapter begrenzt die Lüftergeschwindigkeit auf maximal 1900 U/min, wodurch Geräusche effektiv reduziert werden, ohne dass Sie dazu MOS-Einstellungen oder zusätzliches Zubehör benötigen.

Lüfter
Verbinden Sie das 4-polige PWM-Kabel mit dem CPU_FAN-Anschluss des Mainboards, Stellen Sie sicher, dass der Lüfter korrekt angeschlossen ist, Eine falsche Verbindung kann zu Fehlfunktionen des Lüfters führen.

Sicherheitshinweise und Erinnerungen
Bitte lesen Sie die folgenden Sicherheitshinweise, bevor Sie die Komponenten während des Computerzusammenbaus installieren.
Trennen Sie das Netzkabel vom Computer, bevor Sie mit der Installation beginnen.
Achten Sie darauf, dass Sie Ihre Hände und Finger beim Umgang mit und der Installation des Kühlers nicht verletzen.
Stellen Sie sicher, dass der Prozessorsockel mit dem Kühler kompatibel ist.
Vergewissern Sie sich, dass der Kühler richtig montiert ist.
Überprüfen Sie, ob der Kühler nicht überdimensioniert ist, Übermäßige Kraft kann die Kühlleistung beeinträchtigen.
Vergewissern Sie sich, dass die Lüfterklammern richtig befestigt sind, wenden Sie keine übermäßige Kraft an.
Vergewissern Sie sich, dass das Lüfterkabel vollständig angeschlossen ist, Verwenden Sie das Netzteil nicht zur Stromversorgung des Prozessors und des restlichen Systems, Vergewissern Sie sich, dass das Netzteil ausreichend Leistung für das System liefern kann.
Vergewissern Sie sich, dass das Netzteil ausreichend Leistung für das System liefern kann.
Berühren Sie nicht die Verkabelung oder installieren Sie keine Materialien, die nicht im Lieferumfang enthalten sind.
Fügen Sie keine Schrauben, Unterlegscheiben oder andere Komponenten hinzu, die nicht im Lieferumfang enthalten sind, Wenden Sie sich an uns, wenn Sie Hilfe bei der Installation des Produkts benötigen.
Denken Sie daran, dass Sie uns sofort kontaktieren sollten, wenn Sie Schäden am Produkt feststellen, Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann zu einem sofortigen Service führen, Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann zu einem sofortigen Service führen.

Fehlerbehebung
- Hohe Prozessortemperatur: Überprüfen Sie, ob die Wärmeleitpaste in gutem Zustand ist, ob der Kühler richtig befestigt ist, ob der Einbau des Pfades korrekt ist und ob es keine Undichtigkeiten gibt, Überprüfen Sie die Oberfläche des Prozessors und die Basis des Kühlers, Stellen Sie sicher, dass die Lüfterschrauben mit den Schrauben festgezogen sind.

PL

Oświetlenie
A. Synchronizacja trybu oświetlenia ARGB
Podłącz złącze ARGB do kontrolera zgodnego z 5-pinową tkaniną oświetleniową ARGB, Przed zakupem upewnij się, że płyta główna jest zgodna z 5-pinową tkaniną oświetleniową ARGB, Niektóre firmy produkujące płyty główne mogą ulec uszkodzeniu, Jeśli masz wątpliwości co do kompatybilności, skontaktuj się z producentem płyty głównej, Nie wahaj się połączyć przed włączeniem komputera w celu przetestowania.

Monitor wyświetlacza
1. Podłącz kabel 6-pinowy do złącza F-USB na płycie głównej (opcjonalnie).
2. Pobierz aplikację ze strony www.marsgaming.es w sekcji pomocy i zainstaluj ją na komputerze (opcjonalnie).
3. Podłącz złącze USB do płyty głównej.

Kabel adaptera redukcji hałasu (opcjonalnie)
Adapter ogranicza prędkość wentylatora do 1900 obr./min, skutecznie redukując hałas bez konieczności konfiguracji MOS ani dodatkowych akcesoriów.

Wentylator
Podłącz kabel PWM 4-pinowy do złącza CPU_FAN na płycie głównej, Upewnij się, że wentylator jest prawidłowo podłączony, Nieprawidłowe podłączenie może spowodować nieprawidłowe działanie wentylatora.

Zalecenia i przypomnienia dotyczące bezpieczeństwa
Przed montażem komputera przeczytaj poniższe wskazówki dotyczące bezpieczeństwa.
Przed instalacją odłącz kabel zasilający komputera.
Chroń dłonie i palce przed zadrapaniami podczas instalacji radiatora.
Upewnij się, że procesor jest kompatybilny z chłodzeniem.
Upewnij się, że radiator jest prawidłowo zainstalowany.
Sprawdź, czy radiator nie jest nadmiernie wyposażony, Nadmierna siła może przekroczyć pojemność rozpraszania.
Upewnij się, że zaczepy wentylatora są zakotwiczone do momentu dokręcenia, nie stosuj nadmiernej siły.
Upewnij się, że kabel złącza wentylatora jest w pełni podłączony, Nie używaj zasilacza do zasilania procesora i innych podzespołów, Upewnij się, że zasilacz może dostarczyć wystarczającą ilość energii do systemu.
Upewnij się, że zasilacz może dostarczyć wystarczającą ilość energii do systemu.
Nie dotykaj okablowania ani nie instaluj materiałów, które nie są dołączone do opakowania.
Nie dodawaj śrub, podkładek ani innych elementów, które nie są dołączone do opakowania, Jeśli potrzebujesz pomocy przy instalacji produktu, nie wahaj się skontaktować z nami.
Pamiętaj, że jeśli zauważysz uszkodzenie produktu, skontaktuj się z nami natychmiast, Nieprzestrzeganie tych instrukcji może skutkować natychmiastową obsługą serwisową, Nieprzestrzeganie tych instrukcji może skutkować natychmiastową obsługą serwisową.

Rozwiązywanie problemów
- Wysoka temperatura procesora: Sprawdź, czy pasta termoprzewodząca jest w dobrym stanie, Sprawdź, czy radiator jest prawidłowo zamocowany, Sprawdź, czy montaż ścieżki jest prawidłowy i czy nie ma wycieków, Sprawdź powierzchnię procesora i podstawę radiatora, Upewnij się, że śruby wentylatora są dokręcone śrubami.

NL

Verlichting
A. Gesynchroniseerde ARGB-verlichtingsmodus
Sluit de ARGB-connector aan op de compatibele ARGB-verlichtingsstof met 5 pinnen, Zorg ervoor dat je moederbord of controller 5-pins vRGB-verlichtingsstof ondersteunt voordat je deze aanschaft, Sommige moederbordfabrikanten kunnen hierdoor beschadigd raken, Als je twijfelt over de compatibiliteit, neem dan contact op met de fabrikant van je moederbord, Aarzel niet om verbinding te maken voordat je de computer aanzet om te testen.

Weergave monitor
1. Sluit de 6-pins kabel aan op de F-USB-connector van het moederbord (optioneel).
2. Download de applicatie van www.marsgaming.es in de ondersteuningssectie en installeer deze op je computer (optioneel).
3. Sluit de USB-connector aan op het moederbord.

Kabel voor ruisonderdrukkingsadapter (optioneel)
De adapter beperkt de ventilatorsnelheid tot 1900 RPM, waardoor geluid effectief wordt verminderd zonder dat MOS-instellingen of extra accessoires nodig zijn.

Ventilator
Sluit de 4-pins PWM-kabel aan op de CPU_FAN-connector van het moederbord, Zorg ervoor dat de ventilator correct is aangesloten, Een onjuiste aansluiting kan leiden tot storingen in de ventilator.

Veiligheidsaanbevelingen en -herinneringen
Lees de volgende veiligheidstips voordat u de apparatuur installeert tijdens het assembleren van de computer.
Haal het netsnoer van de computer los voordat u de installatie begint.
Bescherm uw handen en vingers tegen krassen bij het installeren van de koelplaat.
Zorg ervoor dat de processor compatibel is met de koeler.
Zorg ervoor dat de koelplaat correct is geïnstalleerd.
Controleer of de koelplaat niet overmatig is, Overmatige kracht kan de dissipatiecapaciteit overschrijden.
Zorg ervoor dat de ventilatorclips verankerd zijn totdat ze stevig vastzitten, pas geen overmatige kracht toe.
Zorg ervoor dat de ventilatorkabel volledig is aangesloten, Gebruik de voeding niet om de processor en de rest van het systeem van stroom te voorzien, Zorg ervoor dat de voeding voldoende vermogen aan het systeem kan leveren.
Zorg ervoor dat de voeding voldoende vermogen aan het systeem kan leveren.
Raak de bedrading niet aan en installeer geen materialen die niet bij de verpakking zijn geleverd.
Voeg geen schroeven, sluitringen of andere componenten toe die niet bij de verpakking zijn geleverd, Als u hulp nodig hebt bij het installeren van het product, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen.
Onthoud dat als u schade aan het product opmerkt, u ons onmiddellijk moet contacteren, Het niet opvolgen van deze instructies kan leiden tot onmiddellijke service, Het niet opvolgen van deze instructies kan leiden tot onmiddellijke service.

Probleemoplossing
- Hoge processortemperatuur: Controleer of de koelpasta in goede staat is, Controleer of de koelplaat correct vastzit, Controleer of de installatie van het pad correct is en of er geen lekkage is, Controleer het oppervlak van de processor en de basis van de koeler, Zorg ervoor dat de ventilatorschroeven met de schroeven worden vastgedraaid.

AR

الإضاءة
A. وضع إضاءة ARGB المتزامنة
قم بتوصيل موصل ARGB بوحدة التحكم المتوافقة مع قماش إضاءة ARGB ذي 5 دبابيس، تأكد من توافق لوحة الأم مع قماش إضاءة ARGB ذي 5 دبابيس قبل الشراء، قد تتعرض بعض شركات اللوحات الأم للتلف، إذا كانت لديك شكوك حول التوافق، فيرجى الاتصال بشركة اللوحة الأم الخاصة بك، لا تتردد في الاتصال قبل تشغيل الكمبيوتر للاختبار.

شاشة العرض
1. قم بتوصيل الكابل 6 دبابيس بموصل F-USB على اللوحة الأم (اختياري).
2. قم بتنزيل التطبيق من www.marsgaming.es في قسم الدعم وقم بتثبيته على جهاز الكمبيوتر الخاص بك (اختياري).
3. قم بتوصيل موصل USB باللوحة الأم.

كابل محول تقليل الضوضاء (اختياري)
يحد المحول من سرعة المروحة إلى 1900 دورة في الدقيقة، مما يقلل الضوضاء بشكل فعال دون الحاجة إلى إعدادات MOS أو ملحقات إضافية.

المروحة
قم بتوصيل كابل PWM ذي 4 دبابيس بموصل CPU_FAN على اللوحة الأم، تأكد من توصيل المروحة بشكل صحيح، قد يتسبب التوصيل غير الصحيح في عطل في المروحة.

توصيات وتذكيرات السلامة
يرجى قراءة نصائح السلامة التالية قبل تثبيت المعدات أثناء تجميع الكمبيوتر.
قم بفصل كابل طاقة الكمبيوت قبل التثبيت.
احمِ يديك وأصابعك من الخدوش عند تثبيت المبرد.
تأكد من أن المعالج متوافق مع المبرد.
يرجى التأكد من تثبيت المبرد بشكل صحيح.
يرجى التحقق من أن المبرد ليس مفرطًا، فقد يتجاوز الإفراط في القوة سعة التبديد.
تأكد من أن مشابك المروحة مثبتة حتى تصبح محكمة، لا تطبق قوة مفرطة.
تأكد من توصيل كابل موصل المروحة بالكامل، لا تستخدم مزود الطاقة لتشغيل المعالج والنظام المتبقي، تأكد من أن مزود الطاقة يمكنه توفير طاقة كافية للنظام.
تأكد من أن مزود الطاقة يمكنه توفير طاقة كافية للنظام.
لا تلمس الأسلاك أو تقم بتثبيت مواد غير مضمنة في العبوة.
لا تضف براغي أو حلقات أو أي مكونات أخرى غير مضمنة في العبوة، إذا كنت بحاجة إلى مساعدة في تثبيت المنتج، فلا تتردد في الاتصال بنا.
تذكر، إذا لاحظت أي تلف في المنتج، فاتصل بنا على الفور، قد يؤدي عدم اتباع هذه التعليمات إلى خدمة فورية، قد يؤدي عدم اتباع هذه التعليمات إلى خدمة فورية.

استكشاف الأخطاء وإصلاحها
- ارتفاع درجة حرارة المعالج: تحقق مما إذا كانت معجون الحرارة في حالة جيدة، تحقق مما إذا كان المبرد مثبتًا بشكل صحيح، تحقق مما إذا كان تركيب المسار صحيحًا وما إذا كان هناك أي تسرب، تحقق من سطح المعالج وقاعدة المبرد، تأكد من أن براغي المروحة مثبتة بالبراغي.

Contact
Si tiene algún problema con el producto? Tienes dan gerust contact met ons op: atsilkenbiomega.es / +34945124068

Contato
Se tiver algum problema com o produto? Sinta-se à vontade para entrar em contato conosco: atsilkenbiomega.es / +34945124068

Contatto
Se hai problemi con il prodotto? Non esitare a contattarci: atsilkenbiomega.es / +34945124068

Contact
Vous avez un problème avec le produit ? N'hésitez pas à nous contacter : atsilkenbiomega.es / +34945124068

Kontakt
Haben Sie Probleme mit dem Produkt? Kontaktieren Sie uns gerne: atsilkenbiomega.es / +34945124068

Kontakt
Masz problem z produktem? Skontaktuj się z nami: atsilkenbiomega.es / +34945124068

Contact
Heeft u problemen met het product? Neem dan gerust contact met ons op: atsilkenbiomega.es / +34945124068

اتصل بنا
إذا كان لديك أي مشكلة في المنتج، فلا تتردد في الاتصال بنا: atsilkenbiomega.es / +34945124068

MARSGAMING
Barrio Ea, 5
48269 Otxaportu, Bizkaia
Spain

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

120x116x158mm
900g
12V-0.5A