MCPWTKL 3in1 COMBO

User Guide

EN Version manual ES Manual de usuario PT Manual do usuário FR Manuel de l'Utilisateur IT Manuale d'uso DE Benutzerhandbuch PL Instrukcja obsługi NL Handleiding

Get apparel at www.mars.shop

4 ARROW KEYCAPS 1 SPACEBAR 1 ESCAPE KEY

Keycaps Set

MARSGAMING MCPWTKL Gaming Combo Layout: ES Antirrey: Garrafa 70, Pol. I 28906 Getafe (Madrid) Teléfono: +34902124586 E-mail: atc@marsgaming.es Made in China

WWW.MARSGAMING.EU

CONTENT / Contenido / Conteúdo / Contenuto / Contenu /Inhalt / Zawartość / Inhoud / الجرد

SPECIFICATIONS / Especificaciones / Especificações / Specifiche / Spécifications / Spezifikace / Specyfikacja / Specificaties / المواصفات

Dimensions: 360x360x20mm

Cloudwalk Host: ~72g
Cloudwalk Dongle: ~1g
Estimated Lt. of Life: 3/7
DC 5V ~ 500mA

Mars Gaming Battery: 415g
1500mAh 11.1V 3.7V
DC 5V ~ 800 mA

360x360x20mm



BATTERY / Batería / Bateria / Batteria / Batterie / Batterie / Bateria / Baterie / بطارية



CONNECTION / Conexión / Conexão / Connessione / Connexion / Verbindung / Połączenie / Verbinding / اتصال

EN

SECURITY REMINDERS

- Do not expose the battery to heat sources higher than 40°C, high humidity, or contact with water, and dose the device only with a soft, dry cloth after disconnecting it from charging.
- Avoid USB cables getting without bending them to avoid joint damage and disconnect the charging cable when not in use.
- Do not disassemble, crush, puncture, or incinerate the battery. Do not short-circuit the battery terminals.
- Avoid letting or puncturing the device and do not attempt to disassemble it without professional guidance.
- Do not use damaged chargers or batteries. Use only the charger provided or a compatible replacement.
- Do not leave the product charging unattended for long periods and, in case of any irregularity, contact customer service immediately.

BATTERY

- Charge the cable via the PC and fully charge the battery before using the mouse and keyboard for the first time. Fully use the included USB A to USB C cable to charge the device. If a charge adapter is used, make sure the adapter output voltage are 5V and at least 0.5A.
- Keep away of the device with household waste at the end of its life. Please take it to an authorized collection point in accordance with electronic waste regulations.

TROUBLESHOOTING

- If the keyboard is not recognized, make sure the USB wireless adapter is connected to the device and the keyboard switch is ON.
- If connect the USB wireless adapter to a different USB port of the computer. If, Restart the keyboard and the device. If the problem persists, try connecting the USB charging cable to a different USB port and try a different USB cable.
- If the keyboard is not responding correctly, check the battery level and recharge if necessary. Ensure that the keys are not blocked by debris and that the device is within the recommended distance from the computer or receiver.
- If there are many disorderly between device and mouse or keyboard. There might be occasional disconnections or interference if there are many electromagnetic signals in the environment or if the wireless range has been exceeded.
- If the device is not working properly, try resetting it by disconnecting the USB receiver and reconnecting it or power cycle the keyboard.
- Mouse pointer lost or slow: Ensure the mouse is properly connected and that the battery has sufficient charge. Clean the mouse sensor if necessary.
- If the keyboard or mouse is not responding, check the battery level and recharge if necessary. Ensure that the USB receiver is properly connected to the computer and that the device is within the recommended range.
- Unresponsive keys: Clean the keyboard to remove any debris that may be causing the issue.
- Unresponsive buttons: Check the battery level and recharge if necessary. Clean the buttons to remove any debris that may be causing the issue.
- Inconsistent movement: Ensure the mouse is on a suitable surface for optimal tracking. Clean the mouse sensor if necessary.
- If the device is not working properly, try resetting it by disconnecting the USB receiver and reconnecting it or power cycle the mouse.

COMPLIANCE

Hereby, Mars Gaming declares that the radio equipment type MCPWTKL is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: atc@marsgaming.eu

DISPOSAL AND RECYCLING

Do not dispose of this product with household waste. Please take it to a collection point for the recycling of electrical and electronic equipment.

CONTACT

If you have questions or need assistance with the product, do not hesitate to contact us: atc@marsgaming.eu / +34902124586

ES

RECORDATORIOS DE SEGURIDAD

-Evita la luz solar directa, temperaturas superiores a 40°C, humedad elevada o el contacto con el agua. Limpia el dispositivo únicamente con un paño suave y seco después de desconectarlo del cargador.

-Maneja los cables USB con cuidado para evitar dañar las conexiones y desconecta el cable de carga cuando no esté en uso.

-No desmontes, aplastes, perfores ni incineres la batería. No cortocircuites los terminales de la batería.

-Evita dejar caer o perforar el dispositivo y no intentes desmontarlo sin la guía de un profesional.

-No utilices cargadores o baterías dañados. Usa solo el cargador proporcionado o un reemplazo compatible.

-No dejes el producto cargando sin supervisión durante largos períodos y, en caso de cualquier irregularidad, ponte en contacto con el servicio de atención al cliente inmediatamente.

BATERÍA

-Carga el cable de PC y la batería por completo antes de usar el ratón y el teclado por primera vez. Utiliza el cable USB A a USB C incluido para cargar el dispositivo. Si usas un adaptador de carga, asegúrate de que la salida sea de 5V y al menos 0.5A.

-Mantén el dispositivo alejado de los residuos domésticos al final de su vida útil. Llévalo a un punto de recogida autorizado de acuerdo con las normativas de residuos electrónicos.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

-Conexión inconstante del teclado: 1. Asegúrese de que el adaptador inalámbrico USB esté conectado al dispositivo y que el interruptor del teclado esté en ON. 2. Si conecta el adaptador inalámbrico USB a un puerto USB diferente del ordenador. Si, reinicie el teclado y el dispositivo. Si el problema persiste, intente conectar el cable de carga USB a un puerto USB diferente y pruebe con un cable USB diferente.

-Si el teclado no responde correctamente, verifique el nivel de la batería y recargue si es necesario. Asegúrese de que las teclas no estén bloqueadas por residuos y que el dispositivo esté dentro de la distancia recomendada del ordenador o receptor.

-Si hay muchos dispositivos entre el dispositivo y el ratón o teclado, la interferencia o interferencia de muchas señales electromagnéticas en el entorno o si se ha superado el alcance inalámbrico, pueden ocurrir desconexiones ocasionales o interferencias.

-Si el dispositivo no funciona correctamente, intente restablecerlo desconectando el receptor USB y volviéndolo a conectar o apagando y encendiendo el teclado.

-Puntero del ratón perdido o lento: Asegúrese de que el ratón esté conectado correctamente y que la batería tenga suficiente carga. Limpie el sensor del ratón si es necesario.

-Si el teclado o el ratón no responden, verifique el nivel de la batería y recárguelo si es necesario. Asegúrese de que el receptor USB esté conectado correctamente al ordenador y que el dispositivo esté dentro del alcance recomendado.

-Teclas que no responden: Limpie el teclado para eliminar cualquier residuo que pueda estar causando el problema.

-Botones que no responden: Verifique el nivel de la batería y recárguelo si es necesario. Limpie los botones para eliminar cualquier residuo que pueda estar causando el problema.

-Movimiento inconsistente: Asegúrese de que el ratón esté sobre una superficie adecuada para un seguimiento óptimo. Limpie el sensor del ratón si es necesario.

-Si el dispositivo no funciona correctamente, intente restablecerlo desconectando el receptor USB y volviéndolo a conectar o apagando y encendiendo el ratón.

REEMPLAZO DE BATERÍA

Si la vida útil de la batería disminuye significativamente, sigue estos pasos para reemplazarla:

1. Apaga el teclado y el ratón.
2. Localiza el compartimento de la batería en la parte inferior del teclado y el ratón.
3. Abre el compartimento de la batería con un destornillador pequeño.
4. Retira la batería antigua con cuidado.
5. Inserta una batería nueva del mismo tipo y especificaciones, asegurándote de que esté correctamente orientada.
6. Cierra el compartimento de la batería.
7. Enciende el teclado y el ratón y verifica que funcionen correctamente.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

-Si el teclado no se reconoce, asegúrese de que el adaptador inalámbrico USB esté conectado al dispositivo y que el interruptor del teclado esté en ON. Si conecta el adaptador inalámbrico USB a un puerto USB diferente del ordenador. Si, reinicie el teclado y el dispositivo. Si el problema persiste, intente conectar el cable de carga USB a un puerto USB diferente y pruebe con un cable USB diferente.

-Si el teclado no responde correctamente, verifique el nivel de la batería y recargue si es necesario. Asegúrese de que las teclas no estén bloqueadas por residuos y que el dispositivo esté dentro de la distancia recomendada del ordenador o receptor.

-Si hay muchos dispositivos entre el dispositivo y el ratón o teclado, la interferencia o interferencia de muchas señales electromagnéticas en el entorno o si se ha superado el alcance inalámbrico, pueden ocurrir desconexiones ocasionales o interferencias.

-Si el dispositivo no funciona correctamente, intente restablecerlo desconectando el receptor USB y volviéndolo a conectar o apagando y encendiendo el teclado.

-Puntero del ratón perdido o lento: Asegúrese de que el ratón esté conectado correctamente y que la batería tenga suficiente carga. Limpie el sensor del ratón si es necesario.

-Si el teclado o el ratón no responden, verifique el nivel de la batería y recárguelo si es necesario. Asegúrese de que el receptor USB esté conectado correctamente al ordenador y que el dispositivo esté dentro del alcance recomendado.

-Teclas que no responden: Limpie el teclado para eliminar cualquier residuo que pueda estar causando el problema.

-Botones que no responden: Verifique el nivel de la batería y recárguelo si es necesario. Limpie los botones para eliminar cualquier residuo que pueda estar causando el problema.

-Movimiento inconsistente: Asegúrese de que el ratón esté sobre una superficie adecuada para un seguimiento óptimo. Limpie el sensor del ratón si es necesario.

-Si el dispositivo no funciona correctamente, intente restablecerlo desconectando el receptor USB y volviéndolo a conectar o apagando y encendiendo el ratón.

BATERÍA

-Carga el cable de PC y la batería por completo antes de usar el ratón y el teclado por primera vez. Utiliza el cable USB A a USB C incluido para cargar el dispositivo. Si usas un adaptador de carga, asegúrate de que la salida sea de 5V y al menos 0.5A.

-Mantén el dispositivo alejado de los residuos domésticos al final de su vida útil. Llévalo a un punto de recogida autorizado de acuerdo con las normativas de residuos electrónicos.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

-Conexión inconstante del teclado: 1. Asegúrese de que el adaptador inalámbrico USB esté conectado al dispositivo y que el interruptor del teclado esté en ON. 2