

2FORTISII


EN User manual /ES Manual de usuario / PT Manual do usuário / FR Manuel de l'Utilisateur / IT Manuale d'uso / DE Benutzerhandbuch / PL Instrukcja obsługi / NL Gebruikershandleiding / دليل الاستخدام

I / O PANEL






I/O PANEL




ACCESSORIES


Accesorios / Acessórios / Accessori / Accessoires / Zubehör / Akcesoria / Accessoires / مُكَمِّلات



381x181x316mm / 2.68Kg


2.5" SSD & 3.5" HDD






MOTHERBOARD INSTALLATION

Instalación de la placa base - Instalação da placa-mãe - Installazione della scheda madre - Installation de la carte mère - Installation des Mainboards - Instalacja płyty głównej - Installatie van het moederbord - تثبيت اللوحة الأم




POWER SUPPLY

Fuente de alimentación - Fonte de alimentação - Alimentatore - Alimentation - Netzteil - Zasilacz - Voeding - مزود الطاقة



FAN CONNECTION

Conexión del ventilador - Conexão do ventilador - Collegamento del ventilatore - Connexion du ventilateur - Lüfteranschluss - Połączenie wentylatora - Ventilatoraansluiting - توصيل المروحة



EN

Security Reminders
-Do not use the product in areas with high humidity or near water.
-Keep children away from the parts while installing the product.
-Protect your hands and fingers when handling and installing the parts.
-Place the product on a flat surface.
-Ensure all components and panels are installed correctly and screws are tightened.
-Unplug the equipment from the power outlet before cleaning the chassis.
-Use a soft, dry cloth to clean the table. Do not use abrasive cleaners or solvents.
-Keep the equipment in a clean and dry environment, as dust and humidity can limit the lifespan of computer components.
-DO NOT modify the cables or connectors included in this product.
-DO NOT use cable adapters or cables that are not included.
-Make sure the FAN connectors are plugged in correctly to the power supply, they should be connected without applying excessive force. If the connector is incorrectly connected the device might get damage.

Troubleshooting
-Computer does not power ON: Refer to the motherboard documentation and ensure the POWER button is connected in the correct location on the motherboard.
-Front panel connectors not working: Verify that the front panel connectors (USB, HD AUDIO) are properly connected to the corresponding connectors on the motherboard. Ensure motherboard drivers are up to date and correctly installed. Test the functionality of USB and Audio connectors with different devices to determine if the issue persists.
-Component compatibility: Refer to the product specifications sheet at www.tacens.es for detailed information on case compatibility with graphics cards, liquid cooling, air coolers, and fans. If further assistance is needed, do not hesitate to contact us for support. Please note that the vertical GPU adapter and VGA riser are not included with the product.
-Fan does not spin: Check the connections and ensure they are correctly installed to the power supply.
-Excessive noise: Ensure there is no object obstructing the fan. If the fan has been exposed to dust or dirt it might be generating noise, proceed to clean it.

Warranty
The original purchase receipt will be required to use the warranty service. Keep it in a safe place. Product manipulations, technical modifications of any kind, and damages due to external mechanical forces will void your warranty. To read the terms and conditions of the warranty, visit www.tacens.es

Compliance
You can consult the European Union Declaration of Conformity of the product at www.tacens.es/conformity. For more information, visit www.tacens.es

Disposal and Recycling
At the end of the product's life, it should not be disposed of with regular household waste. To promote environmental sustainability and ensure proper waste management, take the product to a designated collection and recycling center.

Contact
If you have questions or need spare parts for the product, do not hesitate to contact us: attcliente@biomag.es / +34945124598

ES

Recordatorios de Seguridad
-No utilice el producto en zonas de alta humedad o cerca del agua.
-Mantenga a los niños alejados de las piezas durante la instalación del producto.
-Proteja sus manos y dedos al manipular e instalar las piezas.
-Coloque el producto sobre una superficie plana.
-Asegúrese de que todos los componentes y paneles estén correctamente instalados y que los tornillos estén apretados.
-Desconecte el equipo del enchufe de alimentación antes de limpiar el chasis.
-Utilice un paño suave y seco para limpiar la mesa. No use limpiadores abrasivos ni disolventes.
-Mantenga el equipo en un ambiente limpio y seco, ya que el polvo y la humedad pueden limitar la vida útil de los componentes del ordenador.
-NO modifique los cables o conectores incluidos en este producto.
-NO use adaptadores de cables ni cables que no estén incluidos.
-Asegúrese de que los conectores del ventilador estén correctamente enchufados a la fuente de alimentación, deben conectarse sin aplicar fuerza excesiva. Si el conector está conectado incorrectamente, el dispositivo podría dañarse.

Resolución de Problemas
-El ordenador no se enciende: Consulte la documentación de la placa base y asegúrese de que el botón de encendido esté conectado en el lugar correcto de la placa base.
-Conectores del panel frontal no funcionan: Verifique que los conectores del panel frontal (USB, HD AUDIO) estén correctamente conectados a los conectores correspondientes en la placa base. Asegúrese de que los controladores de la placa base estén actualizados y correctamente instalados. Pruebe la funcionalidad de los conectores USB y de Audio con diferentes dispositivos para determinar si el problema persiste.
-Compatibilidad de componentes: Consulte la hoja de especificaciones del producto en www.tacens.es para obtener información detallada sobre la compatibilidad del chasis con tarjetas gráficas, refrigeración líquida, refrigeradores de aire y ventiladores. Si necesita más ayuda, no dude en contactarnos para obtener soporte. Tenga en cuenta que el adaptador de GPU vertical y el elevador VGA no están incluidos con el producto.
-El ventilador no gira: Verifique las conexiones y asegúrese de que estén correctamente instaladas a la fuente de alimentación.
-Ruido excesivo: Asegúrese de que no haya ningún objeto obstruyendo el ventilador. Si el ventilador ha estado expuesto a polvo o suciedad, podría estar generando ruido, proceda a limpiarlo.

Garantía
Se requerirá el recibo original de compra para utilizar el servicio de garantía. Guárdelo en un lugar seguro. Las manipulaciones del producto, modificaciones técnicas de cualquier tipo y daños debido a fuerzas mecánicas externas anularán su garantía. Para leer los términos y condiciones de la garantía, visite www.tacens.es

Cumplimiento
Puede consultar la Declaración de Conformidad de la Unión Europea del producto en www.tacens.es/conformity. Para más información, visite www.tacens.es

Eliminación y Reciclaje
Al final de la vida útil del producto, este no debe desecharse con los residuos domésticos habituales. Para promover la sostenibilidad ambiental y asegurar una correcta gestión de residuos, lleve el producto a un centro de recogida y reciclaje designado.

Contacto
Si tiene preguntas o necesita piezas de repuesto para el producto, no dude en contactarnos: attcliente@biomag.es / +34945124598

PT

Lembretes de segurança
-Não utilizar o produto em áreas de elevada humidade ou perto de água.
-Manter as crianças afastadas das peças durante a instalação do produto.
-Proteja as mãos e os dedos quando manusear e instalar peças.
-Colocar o produto numa superfície plana.
Certifique-se de que todos os componentes e painéis estão corretamente instalados e que os parafusos estão bem apertados.
-Desligue o equipamento da tomada eléctrica antes de limpar o chassis.
-Utilize um pano macio e seco para limpar a mesa. Não utilize produtos de limpeza abrasivos ou solventes.
-Mantenha o equipamento num ambiente limpo e seco, uma vez que o pó e a humidade podem limitar a vida útil dos componentes do computador.
-NÃO modifique os cabos ou conectores fornecidos com este produto.
-NÃO utilize adaptadores de cabos ou cabos que não estejam incluídos.
Certifique-se de que os conectores da ventoinha estão corretamente ligados à fonte de alimentação, devendo ser ligados sem aplicar força excessiva. Se o conetor for ligado incorretamente, o dispositivo pode ficar danificado.

Resolução de problemas
-O computador não liga: Consulte a documentação da placa-mãe e certifique-se de que o botão de alimentação está ligado no local correto na placa-mãe.
-Os conectores do painel frontal não funcionam: Verifique se os conectores do painel frontal (USB, HD AUDIO) estão corretamente ligados aos conectores correspondentes na placa-mãe. Certifique-se de que os controladores da placa-mãe estão actualizados e corretamente instalados. Teste a funcionalidade dos conectores USB e de áudio com diferentes dispositivos para determinar se o problema persiste.
-Compatibilidade de componentes: Consulte a folha de especificações do produto em www.tacens.es para obter informações detalhadas sobre a compatibilidade do chassis com placas gráficas, arrefecimento líquido, arrefecedores de ar e ventoinhas. Se necessitar de assistência adicional, não hesite em contactar-nos para obter apoio. Tenha em atenção que o adaptador vertical para GPU e o riser VGA não estão incluídos no produto.

-A ventoinha não roda: Verifique as ligações e certifique-se de que estão corretamente instaladas na fonte de alimentação.
-Ruído excessivo: Certifique-se de que não existem objectos a obstruir a ventoinha. Se a ventoinha tiver sido exposta a pó ou sujidade, pode estar a gerar ruído, proceda à sua limpeza.

Garantia
O recibo de compra original será necessário para utilizar o serviço de garantia. Guarde-o num local seguro. A adulteração do produto, as modificações técnicas de qualquer tipo e os danos provocados por forças mecânicas externas anularão a garantia. Para ler os termos e condições da garantia, visite www.tacens.es.

Conformidade
A Declaração de Conformidade da UE do produto está disponível em www.tacens.es/conformity. Para mais informações, visite www.tacens.es

Descarte e Reciclagem
No final da vida útil do produto, este não deve ser eliminado juntamente com o lixo doméstico normal. Para promover a sustentabilidade ambiental e garantir uma gestão adequada dos resíduos, o produto deve ser levado a um centro de recolha e reciclagem designado.

Contato
Se tiver dúvidas ou precisar de peças sobressalentes para o produto, não hesite em contactar-nos: attcliente@biomag.es / +34945124598

IT
Promemoria di sicurezza
-Non utilizzare il prodotto in aree ad alta umidità o in prossimità di acqua.
-Tenere i bambini lontani dalle parti durante l'installazione del prodotto.
-Proteggere le mani e le dita durante la manipolazione e l'installazione dei componenti.
-Posizionare il prodotto su una superficie piana.
-Assicurarsi che tutti i componenti e i pannelli siano installati correttamente e che le viti siano serrate.
-Scollegare l'apparecchiatura dalla presa di corrente prima di pulire lo chassis.
-Utilizzare un panno morbido e asciutto per pulire il tavolo. Non utilizzare detergenti abrasivi o solventi.
-Tenere l'apparecchiatura in un ambiente pulito e asciutto, poiché la polvere e l'umidità possono limitare la durata dei componenti del computer.
-NON modificare i cavi o i connettori forniti con questo prodotto.
-NON utilizzare adattatori per cavi o cavi non inclusi.
-Assicurarsi che i connettori della ventola siano inseriti correttamente nell'alimentatore e che siano collegati senza applicare una forza eccessiva. Se il connettore è collegato in modo errato, il dispositivo potrebbe danneggiarsi.

Risoluzione del problema
-Il computer non si accende: Consultare la documentazione della scheda madre e assicurarsi che il pulsante di accensione sia inserito nel punto corretto della scheda madre.
-I connettori del pannello anteriore non funzionano: Verificare che i connettori del pannello anteriore (USB, HD AUDIO) siano collegati correttamente ai connettori corrispondenti sulla scheda madre. Verificare che i driver della scheda madre siano aggiornati e correttamente installati. Verificare la funzionalità dei connettori USB e audio con diversi dispositivi per determinare se il problema persiste.
-Compatibilità dei componenti: Per informazioni dettagliate sulla compatibilità del telaio con le schede grafiche, il raffreddamento a liquido, i raffreddatori ad aria e le ventole, consultare il foglio delle specifiche del prodotto all'indirizzo www.tacens.es. Se avete bisogno di ulteriore assistenza, non esitate a contattarci. L'adattatore verticale per GPU e il riser VGA non sono inclusi nel prodotto.
-La ventola non gira: controllare i collegamenti e assicurarsi che siano installati correttamente sull'alimentatore.
-Rumore eccessivo: verificare che non vi siano oggetti che ostacolino la ventola. Se la ventola è stata esposta a polvere o sporcizia, potrebbe generare rumore; procedere alla sua pulizia.

Garanzia
Per usufruire del servizio di garanzia è necessario lo scontrino d'acquisto originale. Conservarla in un luogo sicuro. La manomissione del prodotto, le modifiche tecniche di qualsiasi tipo e i danni dovuti a forze meccaniche esterne annullano la garanzia. Per leggere i termini e le condizioni della garanzia, visitare il sito www.tacens.es.

Conformità
La dichiarazione di conformità UE del prodotto è disponibile all'indirizzo www.tacens.es/conformity. Per ulteriori informazioni, visitare il sito www.tacens.es

Smaltimento e riciclaggio
Al termine della vita utile del prodotto, non deve essere smaltito con i normali rifiuti domestici. Per promuovere la sostenibilità ambientale e garantire una corretta gestione dei rifiuti, portare il prodotto in un centro di raccolta e riciclaggio designato.

Contatto
Se avete domande o avete bisogno di pezzi di ricambio per il prodotto, non esitate a contattarci: attcliente@biomag.es / +34945124598

FR
Rappels de sécurité
-Ne pas utiliser le produit dans des zones très humides ou à proximité de l'eau.
-Tenir les enfants à l'écart des pièces pendant l'installation du produit.
-Protégez vos mains et vos doigts lors de la manipulation et de l'installation des pièces.
-Placez le produit sur une surface plane.
Assurez-vous que tous les composants et panneaux sont correctement installés et que les vis sont bien serrées.
-Débranchez l'équipement de la prise de courant avant de nettoyer le châssis.
-Utilisez un chiffon doux et sec pour nettoyer la table. N'utilisez pas de nettoyants abrasifs ou de solvants.
-Conservez l'équipement dans un environnement propre et sec. car la poussière et l'humidité peuvent limiter la durée de vie des composants informatiques.
-Ne modifiez pas les câbles ou les connecteurs fournis avec ce produit.
-N'utilisez PAS d'adaptateurs de câbles ou de câbles non fournis.
Assurez-vous que les connecteurs des ventilateurs sont correctement branchés dans le bloc d'alimentation, ils doivent être connectés sans appliquer de force excessive. Si le connecteur est mal branché, l'appareil risque d'être endommagé.

Résolution des problèmes
-L'ordinateur ne s'allume pas : Reportez-vous à la documentation de la carte mère et assurez-vous que le bouton d'alimentation est branché au bon endroit sur la carte mère.
-Les connecteurs du panneau avant ne fonctionnent pas : Vérifiez que les connecteurs du panneau avant (USB, HD AUDIO) sont correctement connectés aux connecteurs correspondants de la carte mère. Assurez-vous que les pilotes de la carte mère sont à jour et correctement installés. Testez la fonctionnalité des connecteurs USB et audio avec différents appareils pour déterminer si le problème persiste.
-Compatibilité des composants : Consultez la fiche technique du produit à l'adresse www.tacens.es pour obtenir des informations détaillées sur la compatibilité du châssis avec les cartes graphiques, le refroidissement liquide, les refroidisseurs d'air et les ventilateurs. Si vous avez besoin d'une assistance supplémentaire, n'hésitez pas à nous contacter. Veuillez noter que l'adaptateur GPU vertical et le support VGA ne sont pas inclus dans le produit.
Le ventilateur ne tourne pas : vérifiez les connexions et assurez-vous qu'elles sont correctement installées sur le bloc d'alimentation.
Bruit excessif : assurez-vous qu'aucun objet n'obstrue le ventilateur. Si le ventilateur a été exposé à la poussière ou à la saleté, il peut générer du bruit.

Garantie
La facture d'achat originale est nécessaire pour bénéficier du service de garantie. Conservez-le en lieu sûr. L'altération du produit, les modifications techniques de toute nature et les dommages dus à des forces mécaniques externes annulent la garantie. Pour prendre connaissance des conditions de garantie, veuillez consulter le site www.tacens.es.

Conformité
La déclaration de conformité UE du produit est disponible à l'adresse suivante : www.tacens.es/conformity. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site www.tacens.es

Élimination et recyclage
À la fin de sa durée de vie, le produit ne doit pas être jeté avec les ordures ménagères. Pour promouvoir un environnement durable et assurer une gestion correcte des déchets, veuillez remettre le produit à un centre de collecte et de recyclage désigné.

Contact
Si vous avez des questions ou si vous avez besoin de pièces de rechange pour le produit, n'hésitez pas à nous contacter : attcliente@biomag.es / +34945124598

DE
Sicherheitserinnerungen
-Verwenden Sie das Produkt nicht in Bereichen mit hoher Luftfeuchtigkeit oder in der Nähe von Wasser.
-Halten Sie Kinder während der Installation des Produkts von den Teilen fern.
-Schützen Sie Ihre Hände und Finger bei der Handhabung und Installation von Teilen.
-Stellen Sie das Gerät auf eine ebene Fläche.
-Vergewissern Sie sich, dass alle Komponenten und Platten ordnungsgemäß installiert und die Schrauben fest angezogen sind.
-Trennen Sie das Gerät von der Stromversorgung, bevor Sie das Gehäuse reinigen.
-Verwenden Sie zum Reinigen des Tisches ein weiches, trockenes Tuch. Verwenden Sie keine Scheuermittel oder Lösungsmittel.
-Halten Sie das Gerät in einer sauberen, trockenen Umgebung, da Staub und Feuchtigkeit die Lebensdauer der Computerkomponenten beeinträchtigen können.
-Verändern Sie NICHT die mit diesem Produkt gelieferten Kabel oder Anschlüsse.
-Verwenden Sie KEINE Kabeladapter oder Kabel, die nicht im Lieferumfang enthalten sind.
-Vergewissern Sie sich, dass die Lüfterstecker ordnungsgemäß in das Netzteil eingesteckt sind; sie sollten ohne übermäßige Kraftanwendung angeschlossen werden. Wenn der Stecker nicht richtig angeschlossen ist, kann das Gerät beschädigt werden.

Problemlösung
-Der Computer lässt sich nicht einschalten: Schlagen Sie in der Dokumentation zur Hauptplatine nach und stellen Sie sicher, dass der Netzschalter an der richtigen Stelle auf der Hauptplatine eingesteckt ist.
-Anschlüsse auf der Vorderseite funktionieren nicht: Überprüfen Sie, ob die Anschlüsse an der Vorderseite (USB, HD AUDIO) richtig mit den entsprechenden Anschlüssen auf der Hauptplatine verbunden sind. Vergewissern Sie sich, dass die Motherboard-Treiber auf dem neuesten Stand und ordnungsgemäß installiert sind. Testen Sie die Funktionalität der USB- und Audio-Anschlüsse mit verschiedenen Geräten, um festzustellen, ob das Problem weiterhin besteht.
-Komponenten-Kompatibilität: Detaillierte Informationen zur Kompatibilität des Gehäuses mit Grafikkarten, Flüssigkeitskühlung, Luftkühlern und Lüftern finden Sie im Produktdatenblatt unter www.tacens.es. Wenn Sie weitere Hilfe benötigen, zögern Sie bitte nicht, sich mit uns in Verbindung zu setzen. Bitte beachten Sie, dass der vertikale GPU-Adapter und der VGA-Riser nicht im Lieferumfang des Produkts enthalten sind.
-Lüfter dreht sich nicht: Überprüfen Sie die Anschlüsse und vergewissern Sie sich, dass sie ordnungsgemäß an der Stromversorgung installiert sind.
-Übermäßige Geräusche: Vergewissern Sie sich, dass der Lüfter nicht durch Gegenstände behindert wird. Wenn der Lüfter Staub oder Schmutz ausgesetzt war, könnte er Geräusche erzeugen.

Garantie
Für die Inanspruchnahme der Garantieleistungen ist der Originalkaufbeleg erforderlich. Bewahren Sie diesen an einem sicheren Ort auf. Produktmanipulationen, technische Veränderungen jeglicher Art und Schäden durch äußere mechanische Einwirkungen führen zum Erlöschen der Garantie. Die Garantiebedingungen können Sie unter www.tacens.es einsehen.

Einhaltung
Die EU-Konformitätserklärung für das Produkt finden Sie unter www.tacens.es/conformity. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.tacens.es

Entsorgung und Recycling
Am Ende der Nutzungsdauer sollte das Produkt nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden. Um die ökologische Nachhaltigkeit zu fördern und eine ordnungsgemäße Abfallentsorgung zu gewährleisten, bringen Sie das Produkt bitte zu einer ausgewiesenen Sammel- und Recyclingstelle.

Kontakt
Wenn Sie Fragen haben oder Ersatzteile für das Produkt benötigen, zögern Sie bitte nicht, uns zu kontaktieren: attcliente@biomag.es / +34945124598

PL
Przypomnienia dotyczące bezpieczeństwa
-Nie używać produktu w miejscach o wysokiej wilgotności lub w pobliżu wody.
-Nie dopuszczać dzieci do części podczas instalacji produktu.
-Chronić dłonie i palce podczas obsługi i montażu części.
-Produkt należy umieścić na płaskiej powierzchni.
-Upewnić się, że wszystkie komponenty i panele są prawidłowo zainstalowane, a śruby dokręcone.
-Przed przystąpieniem do czyszczenia obudowy należy odłączyć urządzenie od gniazda zasilania.
-Do czyszczenia stołu należy używać miękkiej, suchej szmatki. Nie używaj ściernych środków czyszczących ani rozpuszczalników.
-Przechowywać urządzenie w czystym i suchym miejscu, ponieważ kurz i wilgoć mogą ograniczyć żywotność podzespołów komputera.
-NIE modyfikuj kabli ani złączy dołączonych do tego produktu.
-NIE używaj adapterów kabli lub kabli, które nie są dołączone do zestawu.
-Upewnij się, że złącza wentylatora są prawidłowo podłączone do zasilacza, powinny być podłączone bez użycia nadmiernej siły. Nieprawidłowe podłączenie złącza może spowodować uszkodzenie urządzenia.

Rozwiązanie problemu
-Komputer nie włącza się: Zapoznaj się z dokumentacją płyty głównej i upewnij się, że przycisk zasilania jest podłączony we właściwym miejscu na płycie głównej.
-Złącza panelu przedniego nie działają: Sprawdź, czy złącza panelu przedniego (USB, HD AUDIO) są prawidłowo podłączone do odpowiednich złączy na płycie głównej. Upewnij się, że sterowniki płyty głównej są aktualne i prawidłowo zainstalowane. Przetestuj działanie złączy USB i Audio z różnymi urządzeniami, aby ustalić, czy problem nadal występuje.
-Kompatybilność podzespołów: Szczegółowe informacje na temat kompatybilności obudowy z kartami graficznymi, chłodzeniem cieczą, chłodnicami powietrznymi i wentylatorami można znaleźć w arkuszu specyfikacji produktu na stronie www.tacens.es. Jeśli potrzebujesz dalszej pomocy, skontaktuj się z nami w celu uzyskania wsparcia. Należy pamiętać, że pionowy adapter GPU i VGA riser nie są dołączone do produktu.
-Wentylator nie obraca się: Sprawdź połączenia i upewnij się, że są prawidłowo podłączone do zasilacza.
-Nadmierny hałas: Upewnij się, że żadne przedmioty nie zasłaniają wentylatora. Jeśli wentylator był narażony na kurz lub brud, może generować hałas, należy go wyczyścić.ć.

Gwarancja
Oryginalny dowód zakupu będzie wymagany do skorzystania z usługi gwarancyjnej. Należy go przechowywać w bezpiecznym miejscu. Ingerencja w produkt, wszelkiego rodzaju modyfikacje techniczne i uszkodzenia spowodowane zewnętrznymi siłami mechanicznymi spowodują unieważnienie gwarancji. Aby zapoznać się z warunkami gwarancji, odwiedź stronę www.tacens.es.

Zgodność
Deklaracja zgodności UE produktu jest dostępna pod adresem www.tacens.es/conformity. Więcej informacji można znaleźć na stronie www.tacens.es

Utylizacja i recykling
Po zakończeniu okresu użytkowania produktu nie należy go wyrzucać razem ze zwykłymi odpadami domowymi. Aby promować zrównoważony rozwój środowiska i zapewnić właściwe zarządzanie odpadami, należy oddać produkt do wyznaczonego punktu zbiórki i recyklingu.

Kontakt
Jeśli masz jakiekolwiek pytania lub potrzebujesz części zamiennych do produktu, skontaktuj się z nami: attcliente@biomag.es / +34945124598

NL
Beveiligingsherinneringen
-Gebruik het product niet op plaatsen met een hoge vochtigheidsgraad of in de buurt van water.
-Houd kinderen uit de buurt van onderdelen tijdens de installatie van het product.
-Bescherm uw handen en vingers bij het hanteren en installeren van onderdelen.
-Plaats het product op een vlakke ondergrond.
-Zorg ervoor dat alle onderdelen en panelen correct zijn geïnstalleerd en dat de schroeven zijn aangedraaid.
-Haal de stekker uit het stopcontact voordat u het chassis reinigt.
-Gebruik een zachte, droge doek om de tafel schoon te maken. Gebruik geen schuurmiddelen of oplosmiddelen.
-Verzorg de apparatuur in een schone, droge omgeving, aangezien stof en vocht de levensduur van computeronderdelen kunnen beperken.
-Breng GEEN wijzigingen aan in de kabels of connectors die bij dit product worden geleverd.
-Gebruik GEEN kabeladapters of kabels die niet zijn meegeleverd.
-Zorg ervoor dat de connectors van de ventilator goed zijn aangesloten op de voeding, ze moeten worden aangesloten zonder overmatige kracht uit te oefenen. Als de connector verkeerd wordt aangesloten, kan het apparaat beschadigd raken.

Probleem oplossing
-De computer gaat niet aan: Raadpleeg de documentatie bij het moederbord en controleer of de aan/uit-knop op de juiste plaats op het moederbord is aangesloten.

-De aansluitingen op het voorpaneel werken niet: Controleer of de aansluitingen op het voorpaneel (USB, HD AUDIO) goed zijn aangesloten op de corresponderende aansluitingen op het moederbord. Controleer of de stuurprogramma's van het moederbord up-to-date en correct geïnstalleerd zijn. Test de werking van de USB- en audioconnectoren met verschillende apparaten om te bepalen of het probleem blijft bestaan.
-Compatibiliteit van componenten: Raadpleeg het specificatieblad van het product op www.tacens.es voor gedetailleerde informatie over de compatibiliteit van het chassis met grafische kaarten, vloeistofkoeling, luchtkoelers en ventilatoren. Als u meer hulp nodig hebt, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen voor ondersteuning. Houd er rekening mee dat de verticale GPU-adapter en VGA riser niet zijn inbegrepen bij het product.
-Ventilator draait niet: Controleer de aansluitingen en zorg ervoor dat deze correct zijn geïnstalleerd op de voeding.
-Overmatig lawaai: Controleer of de ventilator niet wordt geblokkeerd door voorwerpen. Als de ventilator is blootgesteld aan stof of vuil, kan hij lawaai maken.

Garantie
De originele aankoopbon is nodig om gebruik te kunnen maken van de garantieservice. Bewaar deze op een veilige plaats. Door knoeien met het product, technische wijzigingen van welke aard dan ook en schade door externe mechanische krachten vervalt de garantie. Ga voor de garantievoorwaarden naar www.tacens.es.

Naleving
De EU Conformiteitsverklaring van het product is beschikbaar op www.tacens.es/conformity. Ga voor meer informatie naar www.tacens.es

Verwijdering en recycling
Aan het einde van de levensduur van het product mag het niet met het normale huishoudelijke afval worden weggegooid. Breng het product naar een aangewezen inzamel- en recyclingcentrum om milieuduurzaamheid te bevorderen en te zorgen voor goed afvalbeheer.

Contact
Als je vragen hebt of reserveonderdelen voor het product nodig hebt, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen: attcliente@biomag.es / +34945124598

AR
تذكيرات أمنية
- لا تستخدم المنتج في المناطق ذات الرطوبة العالية أو بالقرب من الماء.
- أبعد الأطفال عن الأجزاء أثناء تركيب المنتج.
- قم بحماية يديك وأصابعك عند التعامل مع الأجزاء وتركيبها.
- ضع المنتج على سطح مستو.
- تأكد من تركيب جميع المكونات والألواح بشكل صحيح وإحكام ربط البراغي.
- افصل الجهاز عن قابس الطاقة قبل تنظيف الهيكل.
- استخدم قطعة قماش ناعمة وجافة لتنظيف الطاولة. لا تستخدم المنظفات الكاشطة أو المذيبات.
- احتفظ بالكمبيوتر في بيئة نظيفة وجافة، حيث يمكن أن يحد الغبار والرطوبة من عمر مكونات الكمبيوتر.
- لا تقم بتعديل الكابلات أو الموصلات الموجودة في هذا المنتج.
- لا تستخدم محولات الكابلات أو الكابلات غير المضمنة.
- تأكد من توصيل موصلات المروحة بشكل صحيح بمصدر الطاقة، ويجب توصيلها دون استخدام القوة المفرطة. إذا تم توصيل الموصل بشكل غير صحيح، فقد يتعرض الجهاز للتلف.

حل المشكلة
-الكمبيوتر لا يعمل: تحقق من وثائق اللوحة الأم وتأكد من توصيل زر الطاقة في المكان الصحيح على اللوحة الأم.
- موصلات اللوحة الأمامية لا تعمل: تحقق من أن موصلات اللوحة الأمامية (USB ، HD AUDIO) متصلة بشكل صحيح بالموصلات المقابلة على اللوحة الأم. تأكد من أن برامج تشغيل اللوحة الأم محدثة ومثبتة بشكل صحيح. اختبر وظائف موصلات USB والصوت مع أجهزة مختلفة لتحديد ما إذا كانت المشكلة قائمة.
-توافق المكونات: يرجى الرجوع إلى ورقة مواصفات المنتج في www.tacens.es للحصول على معلومات مفصلة حول توافق الهيكل مع بطاقات الرسومات والتبريد السائل ومبردات الهواء والمراوح. إذا كنت بحاجة إلى مزيد من المساعدة ، فلا تتردد في الاتصال بنا للحصول على الدعم. يرجى ملاحظة أن محول GPU الرأسي ورافع VGA غير مرفقين مع المنتج.
- لن تدور المروحة: تحقق من التوصيلات وتأكد من تثبيتها بشكل صحيح على مصدر الطاقة.
- الضوضاء المفرطة: تأكد من عدم وجود أي شيء يعيق المروحة. إذا تعرضت المروحة للغبار أو الأوساخ ، فقد تولد ضوضاء ، تابع تنظيفها.

ضمان
سيطلب إيصال الشراء الأصلي لاستخدام خدمة الضمان. قم بتخزينه في مكان آمن. سيؤدي العبث بالمنتج والتعديلات الفنية من أي نوع والأضرار الناجمة عن القوى الميكانيكية الخارجية إلى إبطال الضمان الخاص بك. لقراءة شروط وأحكام الضمان ، يرجى زيارة www.tacens.es

امتثال
يمكنك الرجوع إلى إعلان المطابقة للاتحاد الأوروبي للمنتج في www.tacens.es/conformity. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة www.tacens.es
التخلص وإعادة التدوير
في نهاية العمر الإنتاجي للمنتج، لا ينبغي التخلص منه مع النفايات المنزلية العادية. لتعزيز الاستدامة البيئية وضمان الإدارة السليمة للنفايات، يرجى أخذ المنتج إلى مركز مخصص للتجميع وإعادة التدوير.

اتصال
إذا كانت لديك أسئلة أو كنت بحاجة إلى قطع غيار للمنتج، فلا تتردد في الاتصال بنا: attcliente@biomag.es / +34945124598

TACENS
Biomag S. L.
EU office:
Address: Barratxi 39, Pab. 3
01013, Vitoria, SPAIN
Telephone: +34945124598
Email: attcliente@biomag.es

Made In China

www.tacens.com

FR
Cet appareil, ses accessoires et ses cordons sont recyclent
À DÉPOSER EN MAGASIN
OU
À DÉPOSER EN DÉCHETERIE
Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

RoHS Compliant

22 PAP